

schülke -+



Alkalischer Schaumreiniger für Flächen, Anlagen und Geräte in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbereichen.

s&m Schaumreiniger A

Unser Plus

- alkalischer pH-Wert
- mit kaltem und warmem Wasser anwendbar
- optimales Schmutzlöseverhalten
- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- stabile Schaumqualität auch auf vertikalen Flächen (z. B. Wänden)
- lebensmittelbereichsgerecht in der Anwendung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

Alkalisch eingestellter fett- und öllösender Schaumreiniger auf Basis von anionischen und nichtionischen Tensiden. Die Produkteigenschaften sind speziell auf die Belange in lebensmittelverarbeitenden Produktionsbereichen abgestimmt.

Der aufgesprühte Schaum löst mühelos Öl- und Fettrückstände.

Anwendungshinweise

Mit kaltem und warmem Wasser anwendbar. Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 2 %. Bei stärkeren Verschmutzungen kann höher dosiert werden.

s&m Schaumreiniger A mit schaumproduzierenden Geräten (z. B. Hoch- bzw. Niederdruckreinigern) auf Flächen ausbringen.

Ca. 10 Min. einwirken lassen, danach Flächen mit Leitungswasser abspülen.

Höhere Temperaturen (ca. 60 °C) beschleunigen die Wirksamkeit bei hartnäckigen Fettanhaftungen.

Bei Eiweißverschmutzungen kaltes Wasser verwenden.

Mit s&m Schaumreiniger A vorgereinigte Flächen können anschließend desinfiziert werden. Zur Flächendesinfektion in lebensmittelverarbeitenden Bereichen empfehlen wir quartacid® plus und quartasept® plus.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der empfohlenen Einwirkzeit für die Reinigung bzw. nach der anschließenden Desinfektion mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität gleichmäßig spülen.



s&m Schaumreiniger A

Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 %

anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 %

Phosphonate

Enthält: Natriumhydroxid

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,11 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	13,0 - 14,0 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
s&m® Schaumreiniger A 2 I FL	5/Karton	107404
s&m® Schaumreiniger A 20 I KA	1/Kanister	107405

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 20/ 25 l	126101
Messbecher 500 ml	136101
schülke Kanisterdosierer 20 l / 25 l (20 ml / Hub)	182501
Umfülltrichter	117901

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com